

デュアルサイザー 使用方法

1. 透明パーツをネジの下に差し込みます。その後、本体パーツのレールにあるナットの真ん中のパーツを0(ゼロ)の位置にあわせます。
2. 透明パーツをはめた棒をナット部分に差し込み、時計回りに回して接続させます。
3. 棒がナットと接続されたら、ネジの部分を時計回りに回して、目盛りの位置に固定します。
4. 同様の方法で、測りたいサイズに両サイドのナットを動かして、棒を固定します。写真は5インチに合わせています。

透明のパーツをネジの下に差し込みます。

本体のナットを0(ゼロ)に設置する。

レールにはまっている真ん中のネジを0(ゼロ)にあわせ、パーツの軸をネジにはめて時計回りに回して固定します。

最後にネジを時計回りに回して完全に固定させます。

5インチ or 12.7cm
0インチ or 0cm
5インチ or 12.7cm

測りたいサイズに目盛りにあわせて棒を設置します。
(画像は間隔を5インチに設定しています)
棒と棒の間に風船を入れてサイズを調整します。

大体の大きさにふくらませたバルーンを棒と棒の間に通し、バルーンと棒の間に隙間があれば空気を足し、バルーンが大きすぎる場合は空気を抜いてサイズを調整します。