

-ウルトラノブ 使用解説書-

1. セット内容

※すべて内蔵されています



2. 操作方法

キャップ部分の半分(USBポートとは反対側)がボタンとなっており、ボタンを押すことでウルトラノブを操作します。

a) 電源 ON

- i. 短時間ボタンを押すと前回終了時の発光パターンで発光を開始します。
- ii. 電源 OFF 時に 1 秒ボタンを押すと緑に光り、ハーフ発光モード(*)に切り替わります。
- iii. 電源 OFF 時に 2 秒ボタンを押すと白に光り、フル発光モード(*)に切り替わります

※ハーフ発光モード…発光の強さが通常の半分となります。

フル発光モード…通常モードです。発光の強さが最大となります。

b) 発光パターン切り替え

ウルトラノブは下記の 33 種類から発光パターンを選ぶことが可能です。



- i. 電源 ON 時にボタンを短く押すとカラーモード(Color Mode)を順番に切り替えます。
- ii. 電源 ON 時にボタンを 1~2 秒間押すとフラッシュパターン(Flash Pattern)を順番に切り替えます。

c) 電源 OFF

電源ボタンを 4 秒以上押すと電源 OFF となります。

3. 充電方法

ウルトラノブは市販の **micro-USB** ケーブルを用いて充電することが可能です。満充電状態になるまでの時間は充電環境によって異なります。

満充電状態からは約 **5～8** 時間発光します。(発光パターンによって発光時間が異なります)

なお、市販のボタン電池(**CR2032**)を使用することも可能です。(充電はできません)

4. ポイへの取り付け方

ウルトラノブを各ポイに装着する一般的な方法をご紹介します。下記の例をご参考に、適切に取り付けてご使用ください。

- a) コードもしくはハンドル部分をノブの穴に通して結び目で固定



- b) スイベル部分をノブにねじ込み、ノブ内部に飛び出た金具に対してグルーガンでノブに固定するか、もしくは別のひもを取り付け、結び目を作成して固定



5. その他

ご不明点等ございましたらお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。