

-ウルトラノブ プロ 使用解説書-

1. 操作方法

ノブ底部半分(**USB** ポートとは反対側)がボタンとなっており、ボタンを押すことでウルトラノブ プロを操作します。

a) 電源 ON

- i. 短時間ボタンを押すと前回終了時の発光パターンで発光を開始します(スマートロック時は2回タップ)。

b) 発光パターン切り替え

ウルトラノブは下記の **33** 種類から発光パターンを選ぶことが可能です。



- i. 電源 **ON** 時にボタンを短く押すとカラーモード(**Color Mode**)を順番に切り替えます(スマートロック時は2回タップ)。
- ii. 電源 **ON** 時にボタンを **1~2** 秒間押ししてオレンジ色に光ってから離すとフラッシュパターン(**Flash Pattern**)を順番に切り替わります。その後短く押ししてお好みのフラッシュパターンに切り替えます。

c) 電源 OFF

カラーモードの状態ボタンを長押しし、消灯したタイミングで離すと電源となります。

2. 充電方法

ウルトラノブプロは市販の **micro-USB** ケーブルを用いて充電することが可能です。満充電状態になるまでの時間は充電環境によって異なります。

満充電状態からは約 **7~14** 時間発光します。(発光パターンによって発光時間が異なります)

3. ポイへの取り付け方

ウルトラノブおよびウルトラノブプロを各ポイに装着する一般的な方法をご紹介します。下記の例をご参考に、適切に取り付けてご使用ください。

- a) コードもしくはハンドル部分をノブの穴に通して結び目で固定



- b) スイベル部分をノブにねじ込み、ノブ内部に飛び出た金具に対してグルーガンでノブに固定するか、もしくは別のひもを取り付け、結び目を作成して固定



4. その他

一定時間操作をしていない場合はスマートロックがかかります。短くボタンを押すと解除されます。ご不明点等ございましたらお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。