
電動ポンプ
エコノミック インフレーター B251

セット内容

- キャップ（ふた）
- ポンプ本体



注意：本製品は空気用ポンプです。ヘリウムは充填できません。

ナランハ バルーン カンパニー（株式会社ナランハ）
https://www.naranja.co.jp/balloon
〒173-0004 東京都板橋区板橋1-53-10-1F
＊お問合せ＊ https://www.naranja.co.jp/balloon/inquiries
＊店舗＊ https://www.naranja.co.jp/balloon/pages/profile/shop
＊SNS＊ https://www.naranja.co.jp/balloon/pages/service/sns


ナランハ バルーン カンパニー
http://www.naranja.co.jp/balloon/

取扱説明書

ご使用前に、以下の使用方法と警告を
よく読み、必ずお守りください。




電動ポンプ
エコノミック インフレーター B251




1. 重要事項
(1) 電源はAC 110 ~ 120V、60Hzを使用してください。
(2) 連続使用は2時間以内にしてください。長時間使用すると、
過熱してポンプが故障するおそれがあります。
(3) お子様の手の届かない場所に保管してください。
(4) 空気の充填口・通気口をふさがず、常に通気を確保してください。

2. 警告
(1) 使用中はポンプから離れないでください。
(2) 濡れた場所での保管・使用はしないでください。
(3) 使用中に、砂や小石などが充填口・通気口に吸い込まれないよう
にしてください。
(4) 作動中は充填口・通気口をのぞき込んだり、目に向けたり
しないでください。
(5) 充填口・通気口には、絶対に手や指を入れないでください。


電動ポンプ
エコノミック インフレーター B251




(図1)



(図2)



(図3)



(図4)

3. 使用方法
(1) 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを入れます。(図1)
(2) 風船をふくらませる準備をし、スイッチを「I」の位置にします。(図2)
(3) ポンプのノズルからキャップを取り外します。(図3)
(4) 風船の口を充填口に取り付け、ノズルを軽く押すとふくらみます。
ノズルから手を離すと、空気の充填が止まります。(図4)