LED エコノミー ライトアップ ポイ簡易マニュアル

1.操作方法

・ボール下部(電池埋め込み部付近)のボタンを押すことで、点灯/消灯を切り替えられます。

発光パターンは以下の通りです(※矢印→中に消灯を挟みます)。 赤→青→緑→赤→水色→オレンジ→オレンジ→レインボー

2.電池交換方法

- 1.ボール下部のフタをオープン方向に回し、フタを外します。
- 2.埋め込まれているリチウムコイン電池(CR1632×2個)を取り出します。
- 3.新しいリチウムコイン電池(CR1632×2個)を埋め込みます。
- 4.フタをはめ込み、クローズ方向に回します。
- ※電池の取扱いはしておりませんのでお客様でご用意をお願いいたします。
- ※片手分でリチウムコイン電池(CR1632)が2個必要になります。



作成・・・ジャグリングジョップナランハ

