

# プレジジョンポアラ取扱説明書

## Precision Pour Instruction

### 使用前の準備



食器用中性洗剤を入れたぬるま湯の中に2、3分つけてから、水でよくすすいでください。  
付け外し時の破損を防ぐため、必ずポアラの接続部をよく湿らせてから装着してください。

プレジジョンポアラをひねりながら、しっかりとボトルに押し込んでください。  
ほとんどのボトルでは、ポアラの下からリング3つ分までしか入りません  
(一部口径の広いボトルでは4つ分まで入るものもございます)。  
△無理に押し込むとボトルやポアラの破損の原因となります。危険ですので、絶対におやめ下さい。

装着後、使用開始前にポアラの注ぎ口を指で押さえながらボトルを逆さまにし、  
ポアラ内部にアルコールをしっかりと満たすようにしてからご使用ください。  
※長時間使用しなかった場合や洗浄後、その他新たに使用を開始する前に都度行ってください。

### 使用方法

ボトルをしっかりと持ち、右写真のようにポアラの先端が真下(地面に対して垂直)を  
向くようにボトルを傾けます。液体が出てくるので、そのまま先端の位置をキープします。  
液体がポアラから出なくなったら、先端を振り回さず、ボトルをゆっくりと起こします。

△上手く定量の液体が出ない場合△ ※以下のことが原因として考えられます。

- ・勢いよくボトルを傾ける。遠心力によりポアラ内部の弁(金属球)がふさがり、液体が出てこなくなります。
- ・傾ける角度が浅い、または傾ける速度が遅すぎる。ポアラの先端を下に向けることで、内部の金属球が転がり、弁の役割を果たします。傾ける角度が浅すぎたり、速度が遅すぎると、金属球が適切な速さで転がらず、定量よりも多くの液体が出てしまいます。
- ・糖分の多い液体や粘度の高い液体を注ぎ、そのまま長期間放置する。結晶化した糖分やべたつきが内部に残ってしまい、弁が上手く機能しなくなります。ポアラを外して、ぬるま湯と食器用中性洗剤で洗浄してください。



### 注意事項

ポアラの動作テストをするときは、アルコール類で行ってください。  
水では正確に量ることができません。

ポアラをボトルからはずす時は、ひねりながらまっすぐ上に抜いてください。

ポアラが破損する恐れがありますので下記の行為は絶対におやめください。

- ・食器洗浄器で洗う
- ・熱湯につける、熱湯をかける
- ・漂白剤や研磨剤を使って洗浄する

弊社Webページ・カタログなどの表記と商品の袋に記載されている表記が  
異なる場合があります。右記対応表にてご確認下さい。

弊社の表記	実際の表記
10ml	10ml
15ml	1/2oz
20ml	20ml
30ml	1oz
45ml	1 1/2oz



(株)ナランハ  
〒173-0004 東京都板橋区板橋1-53-10-1E  
ホームページ <https://www.naranja.co.jp/bar/>  
E-Mail [info@naranja.co.jp](mailto:info@naranja.co.jp)

本商品に関するご不明点、ご質問はバー・ツール ナランハにお問い合わせください。

(c)2005 NARANJA Inc. All Rights Reserved 無断転載厳禁