


電動ポンプ ツイストバルーン ポータブル (B221)

Item No. :B221



部品一覧

ポンプ本体	1
ACアダプター	1
肩掛けベルト	1
リチウムイオン充電電池	1

インストラクションや警告をよく読み、その内容に従ってご使用ください。

1. 重要

- ・電源アダプターの電圧はAC110-240Vです。
- ・充電は12時間以上行ってください。
- ・2時間を超える連続使用はモーターをオーバーヒートさせ、破損の原因となるのでお止めください。
- ・小さなお子様が触れないように保管および使用をしてください。
- ・排気口をふさがず、常に通気された状態を維持してください。

2. 警告

- ・電源コードが破損した場合、使用をやめて専門技術者に連絡をしてください。
- ・湿気や水分のある場所での保管や使用は避けてください。
- ・規定を超える電圧で使わないでください。
- ・使用しないときや製品の側を離れるときは、電源を切りコンセントを抜いてください。
- ・使用中はポンプにゴミやホコリなど吸い込ませないようにしてください。
- ・ポンプが故障したら、使用をやめて販売店に連絡してください。
- ・ポンプは長くても3か月に一度は電源を入れるか使用してください。
- ・使用中はノズルをのぞき込んだり目に向けたりしないでください。
- ・バッテリー故障防止のため、長期間使用しない場合は2週間に1度は充電・放電してください。

3. 操作

- ・箱からポンプ本体を取り出し、ポンプ本体の底面を開けバッテリーを外してください。バッテリーの端子部分に保護シールが貼ってあるので、剥がしてください。その後、バッテリーをポンプ本体に戻し底面を閉めてください。
- ・ポンプ本体にセットされているノズルから最適なものを選んで、ノズル取付部に取り付けてください。
- ・電源スイッチを「Ⅰ」に入れ、バルーンを注入口に取り付けてください。「Ⅰ」のプッシュ・ボタンを軽く押すと空気が出ます。離すと止まります。
- ・電源スイッチを「Ⅱ」に入れ、バルーンを注入口に取り付けてください。「Ⅱ」のプッシュ・ボタンを軽く押すと空気が出ます。離すと止まります。
- ・使用後はスイッチを「○」に入れる。
- ・使用後はしばらく本体を冷ましてから収納してください。熱を持ったまま収納すると、故障または、バッテリーの寿命を縮める場合があります。

4. バッテリー使用法

- ・バッテリーをポンプから取り出し、取り出した状態でアダプターを使って充電してください。バッテリー側面の充電画面が100%まで充電してください。

5. 仕様

サイズ：155 x 65 x 180 (mm)

重量：バッテリー込 1.3kg / バッテリー無 0.7kg

使用時の推奨気温：-20～40度


使用時の推奨湿度：10%～80%

解説補足

電動ポンプ ツイストバルーン ポータブル (B221)




バッテリーの保護シール(白いテープ)は剥がしてご使用ください。そのまま使用すると、保護シールが溶けて異臭がします。また、発火する危険性があります。



充電用のアダプターはバッテリー本体に直接挿してください。充電の時は必ず、本体からバッテリーを外して充電してください。



本体にある左写真のプラグを挿す部分は使用しません。別売(取寄せ)のオプションパーツを取り付けるためのソケットです。



写真の右のコンセントの形状を海外仕様から日本仕様に変換するプラグが入っている場合があります。電動ポンプ ツイストバルーン ポータブル (B221) では、変換プラグは使用しません。