







ダブルバルーンマイメロディ 取扱説明書

・必ずお読み下さい

取扱い上の注意点

- ・風船の素材は柔らかく薄いフィルムの為下記の点に注意して取扱いには十分丁寧をお願い致します。
- 1、尖っている物、火気類との接触
- 2、作業時の乱暴な取扱い
- 3、ガスの注入はゆっくり徐々に行ってください。
(勢いが強すぎると破裂、逆止弁の破損にともなうガス漏れの原因となります。)
(このバルーンは2重で内側がマイメロディ顔形になっている為特に注意願います。)
(下記作業手順にそって製作願います。)
- 4、温度変化にご注意下さい。車中等の高温の場所ではバルーン内のガスが膨張して破裂する場合があります。又、寒い所では収縮して縮みます。
- 5、フィルムの特性上、低気温、低湿度の場所での使用はフィルムが伸びづらく破裂しやすくなります。出来るだけ暖かい場所で風船を暖めてから注入作業を行ってください。

作業手順

		
<p>バルーンの注入口(逆止弁)が2つあります。 白 外側—外側の透明バルーン 白 内側—内側のマイメロディバルーン</p>	<p>ガスを注入する際、逆止弁は上記図のように必ず平らな状態で行ってください。折れた状態で注入するとガスが入りづらく逆止弁の破損の原因となります。</p>	<p>約3分の1ヘリウムを外側の透明バルーンに入れます。</p> <p>外側の透明バルーンに上記図程度に少量ガスを注入します。 (ガスを注入しすぎると後で破裂する原因になります。)</p>
		
<p>しわを約10~11cm程度残して膨らまして下さい。 キャラクターの目にしわが残る程度</p> <p>内側のマイメロディバルーンにゆっくり徐々にガスを注入します。膨らます目安は上記図のバルーンに出来るしわを参考にして下さい。</p>	<p>もう一度外側のバルーンに上記図のようにしわ左右約1cm程度残しガスを注入。 (その際のマイメロディバルーンに圧力が掛かり少し縮みます。)</p>	<p>最後に内側のマイメロディバルーンにガスが足りないと感じた場合、少量ガスを注入して最終調整を行います。 (ガスの入れすぎに特にご注意ください。)</p>

注意!

- ・外、内側バルーンのガスの入れすぎにご注意下さい。
- ・上記④、⑤、⑥の作業に十分注意して指示通り製作願います。

ご使用中、後 保管注意! ダブルバルーン保湿パッケージのご説明

バルーン素材(フィルム)の特性上、低気温、低湿度の状態になると素材(フィルム)が伸びづらく、破裂の原因となります。この袋には、保湿剤が入っており、袋のチャックを閉じて密封することによりバルーン素材(フィルム)に水分が吸収され伸びやすくなり破裂しづらい状態を保つことができます。ご使用分のみ取り出し速やかにチャックを閉じて保管下さい。