


# 紙製糸付きクリップの使い方




## 1 風船にヘリウムガスを入れる

風船にヘリウムガスを注入し、膨らませたら口元をしっかりとつまみます。




### POINT

風船を膨らます際のサイズを調節すると、ヘリウムガスの入れ過ぎを防げます。




箱の隙間や引き戸などを使うと簡単に調節できます。



\*ヘリウムガスを入れ過ぎると風船が割れてしまいます。

## 2 風船の口をとめる

クリップの切込み部が手前にくるように持ち、その上に口元をねじった風船を重ねます。ヘリウムガスが抜けないように口元を引っ張り、クリップの切込みに挟み込みます。(図A) さらに口元を引っ張り一周させ、再度切込みに挟み込みます。(図B)



【図A】




【図B】




取り付け完成

## 3 糸をはずす

片方の糸をはずします。糸が浮力で自然に上に伸び、風船が浮き上がります。



▲下から見た図



### ⚠ 注意

糸から手を離すと風船が飛んでしまいますので、十分ご注意ください。

